Лабораторная работа № 19

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Цель работы: изучение методов измерения мощности в цепях переменного тока, исследование чувствительности и точности схем измерения.

1. Теоретические сведения

Метод двух приборов используется при измерении мощности в трехфазной трехпроводной цепи с помощью двух одноэлементных ваттметров. Метод дает правильные результаты независимо от схемы соединения и характера нагрузки как при симметрии, так и при асимметрии токов и напряжений. Кроме того, метод двух приборов применяется для включения элементов двухэлементного ваттметра при измерении с помощью его мощности в трехфазной трехпроводной цепи.




Рисунок 1 - Схема включения двух ваттметров в трехфазную трехпроводную цепь (а) и векторная диаграмма (б).

На рисунке 1, а изображена схема включения двух одноэлементных ваттметров. Обычно токовая обмотка одного ваттметра, например PW1, включается в фазу A, а токовая обмотка другого ваттметра — PW2— в фазу C. Обмотки напряжения ваттметров включаются на линейные напряжения так, как это показано на рисунке.

На рисунке 1, б представлена векторная диаграмма цепи для частного случая — случая симметрии токов и напряжений. Нетрудно видеть, что показание ваттметра PW1 в -этом случае равно:

$$P_{W1} = U_{AB}I_{A}cos(30^{0} + \varphi) = U_{\Lambda}I_{\Lambda}cos(30^{0} + \varphi)$$
(1)

Аналогично нетрудно определить и показание ваттметра PW2:

$$P_{W2} = U_{BC}I_{C}cos(30^{0} - \varphi) = U_{A}I_{A}cos(30^{0} - \varphi)$$
(2)

Учитывая, что при измерении мощности с использованием метода двух приборов общая мощность цепи равна алгебраической сумме показаний ваттметров, а также учитывая выражения PW1 и PW2, получаем:

$$P = P_{W1} + P_{W2} = U_{\Lambda}I_{\Lambda}cos(30^{0} + \varphi) + U_{\Lambda}I_{\Lambda}cos(30^{0} - \varphi)$$
(3)

После несложных преобразований имеем:

$$P = U_{\Pi}I_{\Pi} \cdot 2\cos 30^{0} \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot U_{\Pi}I_{\Pi}\cos \varphi \tag{4}$$

Таким образом, сумма показаний ваттметров PW1 и PW2, есть не что иное, как мощность трехфазной цепи.

Следует отметить, что в соответствии с PW1 и PW2 показания каждого ваттметра могут быть положительными или отрицательными в зависимости от значения угла ϕ и его знака. Более того, при ϕ =+60° показание ваттметра PW1 равно нулю, а при ϕ =-60° нулевое показание будет у ваттметра PW2. При ϕ =0, т. е. при чисто активной нагрузке, показание ваттметра PW1 равно показанию ваттметра PW2.

Двухэлементные ваттметры, обычно называемые трехфазными ваттметрами, представляют собой конструкцию из двух измерительных механизмов одноэлементных ферродинамических ваттметров с одной общей подвижной частью.

Примерное конструктивное выполнение двухэлементного ферродинамического измерительного механизма, широко используемого для построения трехфазных ваттметров, показано на рисунке 9.8. Два шихтованных магнитопровода 1 имеют неподвижные токовые обмотки 2. Обмотки напряжения, выполненные в виде подвижных рамок 3, укреплены на общей оси.

Включение токовых обмоток и обмоток напряжения трехфазных двухэлементных ваттметров производится по схеме рисунок 9.7, в которой используется метод двух приборов.




Рисунок 2 - Двухэлементный ферродинамический измерительный механизм




Рисунок 3 - Схема включения элементов двухэлементного ваттметра в трехфазную трехпроводную цепь с использованием трансформаторов тока

трехфазных Расширение измерения двухэлементных диапазонов как и одноэлементных однофазных ваттметров, ваттметров, так же осуществляется с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения. На рисунке 3 показано включение элементов двухэлементного трехфазного ваттметра трехфазную трехпроводную измерительные трансформаторы тока. Очевидно, что в этом случае для получения мощности цепи показание ваттметра необходимо умножить на номинальный коэффициент трансформации K_{I} применяемых НОМ трансформаторов тока. Если измерительных измерение осуществляется двумя одноэлементными ваттметрами, то на значение К_{І НОМ} умножается арифметическая сумма показаний ваттметров.

Метод трех приборов применяется при измерении мощности в трехфазной четырехпроводной цепи (при этом используются три одноэлементных ваттметра). Так же как и метод двух приборов, метод трех приборов дает правильные результаты независимо от схемы соединения и характера нагрузки как при симметрии, так и при асимметрии токов и напряжений. По схеме, реализующей метод трех приборов, включаются также элементы трехэлементных трехфазных ваттметров.




Рисунок 4 - Схема включения трех ваттметров в трехфазную трехпроводную цепь

На рисунке 4 приведена схема включения трех одноэлементных ваттметров по методу трех приборов в трехфазную четырехпроводную цепь.

Нетрудно видеть, что в этом случае каждый ваттметр измеряет мощность одной фазы:

$$P_{W1} = P_A = U_A I_A \cos \varphi_A$$

$$P_{W2} = P_B = U_B I_B \cos \varphi_B$$

$$P_{W3} = P_C = U_C I_C \cos \varphi_C$$
(5)

где U_A , U_B и U_C — фазные напряжения; I_A , I_B и I_C — фазные токи; ϕ_A , ϕ_B и ϕ_C — фазовые сдвиги между соответствующими фазными напряжениями и фазными токами. Очевидно, что для нахождения мощности трехфазной четырехпроводной цепи необходимо взять алгебраическую сумму показаний всех ваттметров:

$$P = P_A + P_B + P_C = P_{W1} + P_{W2} + P_{W3}$$
 (6)




Рисунок 5 - Трехэлементный ферродинамический измерительный механизм

Принципиальная конструктивная схема трехэлементного трехфазного ферродинамического ваттметра приведена на 2. Каждый элемент содержит выполненный из магнитомягкого материала шихтованный магнитопровод 1 с неподвижной токовой обмоткой 3. Подвижные рамки элементов 2 жестко укреплены на одной оси. Таким образом, на подвижную часть трехфазного трехэлементного ваттметра действует арифметическая сумма моментов всех трех элементов. Непосредственное включение элементов ваттметра в трехфазную четырехпроводную цепь осуществляется по схеме, изображенной на рисунке 2.

Расширение диапазонов измерения трехэлементных трехфазных ваттметров осуществляется так же, как и двухэлементных ваттметров — с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения.

2. Порядок выполнения работы Задание 1. Измерение методом трех ваттметров

1. Собрать схему установки (рис. 6).




Рисунок 6 - Электрическая схема лабораторной установки метода трех приборов

- 2. Включить стенд автоматическим выключателем QF1.
- 3. Снять показания приборов:
- PV3 Напряжение фазы А;
- РАЗ Ток фазы А;
- PW3 Мощность фазы А;
- PV4 Напряжение фазы В;
- РА4 Ток фазы В;
- PW4 Мощность фазы В;
- PV5 Напряжение фазы С;
- РА5 Ток фазы С;
- PW5 Мощность фазы С;
- 4. Выключить стенд в следующем порядке:
- Выключить стенд автоматическим выключателем QF1;
- Убрать все перемычки.
- 6. Вычислить мощность нагрузки в каждой фазе.
- 7. Сравнить сумму показаний трех ваттметров и рассчитанных мощностей, исходя из активной нагрузки $R4=R6=R8\approx510$ Ом.

Задание 2. Измерение методом двух ваттметров.

1. Собрать схему установки (рис. 7).




Рисунок 7 - Электрическая схема лабораторной установки метода двух ваттметров

- 2. Включить стенд автоматическим выключателем QF1.
- 3. Снять показания приборов:
- РАЗ Ток фазы А;
- PV4 Линейное напряжение UAB;
- РА4 Ток фазы В;
- PW4 Первая часть активной трехфазной мощности;
- PV5 Напряжение фазы С;
- РА5 Линейное напряжение UAC;
- PW5 Вторая часть активной трехфазной мощности;
- 4. Выключить стенд в следующем порядке:
- Выключить стенд автоматическим выключателем QF1;
- Убрать все перемычки.
- 4. Сложить мощности PW4 и PW5, сравнить их показание с измеренной мощностью методом трех ваттметров.

Дополнительно можно исследовать измерение трехфазной мощности при равномерной, неравномерной и включённой в треугольник нагрузкой.

3. Содержание индивидуального отчета

- 1. Название, цель работы.
- 2. Схема лабораторной установки с описанием.
- 3. Таблица с результатами измерений.
- 4. Результаты расчетов.
- 5. Выволы.

4. Контрольные вопросы

- 1. Опишите принцип работы схемы измерения мощности в цепях переменного методом трех приборов.
- 2. Опишите принцип работы схемы измерения мощности в цепях переменного методом двух ваттметров.
 - 3. От каких параметров зависит точность определения мощности?
- 4. Опишите конструкцию двухэлементного ферродинамического измерительного механизма.
- 5. Опишите конструкцию трехэлементного ферродинамического измерительного механизма.