ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Цель работы: ознакомиться с устройством и принципом действия дроссельного магнитного усилителя (МУ). Ознакомиться с назначением обратной связи и ее действием в магнитном усилителе. Научиться снимать основные характеристики МУ и определять коэффициенты усиления.

Основные теоретические сведения

В системах автоматики усилители применяют для усиления мощности сигналов датчиков, как правило, недостаточных по мощности для приведения в действие исполнительных элементов. В некоторых случаях одновременно с усилением входного сигнала в усилителе осуществляется и его качественное преобразование: постоянный ток преобразуется в переменный, переменный – в постоянный и т. д. В зависимости от вида энергии вспомогательного электрические, источника усилители делятся на гидравлические, пневматические и комбинированные. Рассмотрим устройство и принцип действия одного из электрических усилителей – дроссельного магнитного усилителя (МУ), который представляет собой катушку индуктивности с ферромагнитным сердечником и дополнительной управляющей обмоткой W_{y} , позволяющей изменять индуктивность основной (рабочей) обмотки W_{p} за счет подмагничивания материала сердечника при протекании по управляющей обмотке постоянного тока Іу (рисунок 1).

Нагрузка усилителя Rh подключается последовательно с рабочей обмоткой Wp к источнику переменного напряжения Up. Входным сигналом является ток Iy и напряжение Uy. Выходным сигналом — Ip; Up. Основным элементом MY является ферромагнитный сердечник, характеризующийся нелинейной кривой намагничивания B=f(H) (рисунок 2).




Рисунок 1 – Дроссельный магнитный усилитель

При отсутствии входного напряжения Uy (холостой ход) под воздействием переменного напряжения Up в обмотке Wp будет течь

синусоидальный ток Ip. Последний создаст в сердечнике синусоидальный магнитный поток Φ_{\sim} , а следовательно , и магнитную индукцию B_{\sim} (рисунок 2). Проектируя значение индукции на кривую намагничивания, находим изменения напряженности поля $H_{0\sim}$.




Рисунок 2 – Кривая намагничивания

Очевидно, что амплитуда напряженности $H_{0\sim}$ будет в этом случае тем меньше, чем круче кривая намагничивания материала сердечника. При подаче на вход напряжения Uy последнее вызовет в обмотке Wy постоянный ток Iy. Этот ток обусловит появление постоянного магнитного поля напряженностью H_{-} и индукцией B_{-} . Постоянное и переменное магнитные поля суммируются , в результате рабочая точка переместится в область нелинейного участка кривой намагничивания на величину B .

Построив для этого случая кривую изменения напряженности H~, видим, что ее значение стало больше, чем в режиме холостого хода. Рассмотренное изменение магнитного состояния сердечника можно оценить соответствующим измерением его магнитной проницаемости:

$$\mu \sim = \frac{B \sim}{\mu o * H \sim}.\tag{1}$$

Очевидно, в первом случае магнитная проницаемость была выше, чем во втором. Подача управляющего сигнала Uy привела к уменьшению индуктивности рабочей обмотки:

$$Lp = \frac{Wp^2 \cdot S}{\mu o \cdot \mu \sim} = \frac{4\pi \cdot 10^{-5} \cdot Wp^2 \cdot S}{L} \cdot \mu \sim \kappa * \mu \sim, \qquad (2)$$

где $\mu o = 4\pi \cdot 10^{-5}$ – магнитная проницаемость вакуума;

S — площадь сечения сердечника;

L – длина средней силовой линии.

Соответственно, уменьшению индуктивности Lp, уменьшится индуктивное сопротивление рабочей обмотки $X_L = w \cdot Lp$, а значение тока, протекающего в рабочей цепи, увеличится:

$$Ip = \frac{Up}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \,. \tag{3}$$

Таким образом, подав на вход усилителя сигнал Uу, получим изменение тока в цепи нагрузки Ip как результат последовательных преобразований, происходящих в МУ. Эту цепь преобразований можно условно представить в следующем виде:

$$Iy \uparrow \rightarrow H - \uparrow \rightarrow H \sim \uparrow \rightarrow \mu \sim \downarrow \rightarrow Lp \downarrow \rightarrow X \iota \downarrow \rightarrow Zp \downarrow \rightarrow Ip \uparrow.$$

Рассмотренный дроссельный МУ является простейшим и имеет следующие недостатки:

- 1. Переменный магнитный поток Φ_{\sim} , создаваемый рабочим током , индуцирует в управляющей обмотке переменную ЭДС (как во вторичной обмотке трансформатора), в результате чего в управляющей цепи МУ протекает переменный ток, что приводит к искажению формы входного сигнала .
- 2. Характеристика такого усилителя нелинейно и симметрично не реверсивна. Такой усилитель изменяет амплитуду тока в нагрузке, но фаза тока остается постоянной.
 - 3. Наличие тока холостого хода снижает КПД усилителя.

Для устранения этих недостатков применяют более сложные схемы MУ.

Одним из достоинств магнитного усилителя является высокая стабильность характеристики «вход-выход» Ip = f(Iy). Это позволяет вводить в МУ обратную связь, которая подает часть выходного сигнала на вход (рисунок 7.5). Обратная связь дополнительным (OC) В ΜУ создается подмагничиванием материала сердечника. Для ЭТОГО наматывается дополнительная обмотка обратной связи Wo.c., включенная последовательно с рабочей обмоткой и нагрузкой. Чтобы получить эффект подмагничивания, обмотка Wo.c. включена через выпрямительный мост, т.к. выходной ток МУ переменный. Выпрямленный ток Іо.с. протекает по обмотке и создает магнитный поток обратной связи, направление которого постоянно и зависит от полярности тока *lo.c.*

Если магнитные потоки обратной связи и управления одного направления, то обратная связь будет положительной; если они направлены

встречно (вычитаются), то обратная связь — отрицательна. Характеристика «вход — выход» МУ с обратной связью несимметрична.

Порядок выполнения работы

1. На рисунке 3 приведена схема дроссельного магнитного усилителя. Снять зависимость $Z = f(I_y)$, изменяя величину тока управления I_y в обмотке управления W_y от 0 до 7 MA (изменением положения подвижного контакта реостата R_y), измерить ток I_y , напряжение U на рабочей обмотке W_p .

Данные опыта занести в таблицу 1

Вычислить величину полного сопротивления Z и построить характеристику $Z = f(I_v)$.




Рисунок 3 – Лабораторная схема дроссельного магнитного усилителя

	٦.	_	•				1
- 1	а	n	П	И	П	เล	-1

Іу,мА	0	1	2	3	4	5	6	7
Ін, мА								
<i>U</i> , <i>B</i>								
<i>Z, Ом</i>								

2. Собрать схему (рисунок 4). Снять характеристику «вход – выход» $(I_H = f(I_y))$ для дроссельного магнитного усилителя.

Изменяя величину тока управления I_y от -7MA до +7MA, измерить величину рабочего тока I_p в рабочей цепи. Данные опыта занести в таблицу 2 и построить характеристику «вход — выход».




Рисунок 4 — Лабораторная схема симметричного магнитного усилителя

_	Ta	олица	a 2													
	Іу, мА	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
	Ін, мА															

3. Собрать схему рисунке 5. Снять характеристику «вход — выход» $I_H = f(I_y)$ для дроссельного МУ с обратной связью. Изменяя ток управления I_y от +7 MA до 0, измерить величину рабочего тока I_p для случая положительной обратной связи; изменяя I_y от -7 MA до 0, измерить величину рабочего тока I_p для случая отрицательной обратной связи.

Данные опыта занести в таблицу 3; по результатам опыта построить характеристику «вход – выход».

Таблица 3

Γ	T 1	7		_	4	2	2	1	Λ	1	2	2	1	_		7
	Іу, мА	-/	-0	-5	-4	-3	-2	-1	U	1	2	3	4	כ	O	/
	Ін, мА															




Рисунок 5 – Лабораторная схема магнитного усилителя с обратной связью

Пользуясь данными таблиц 7.2 и 7.3 и учитывая, что $R_{\scriptscriptstyle H}=200 O_{\scriptscriptstyle M}$, а $R_{\scriptscriptstyle y}=400 O_{\scriptscriptstyle M}$, рассчитать коэффициент усиления:

$$- \text{ по току } Ki = \frac{\Delta I \mu}{\Delta I y} ;$$

— по напряжению
$$Ku = \frac{\Delta Ip}{\Delta Iy} \cdot \frac{RH}{Ry} = Ki \cdot \frac{RH}{Ry}$$
;

— по мощности
$$\mathit{Kp} = \frac{\Delta \mathit{Ip}^2}{\Delta \mathit{Iv}^2} \cdot \frac{\mathit{Rh}}{\mathit{Ry}} = \mathit{Ki} \cdot \mathit{Ku}$$
 .

Для случаев, когда обратная связь отсутствует, ОС положительная, ОС отрицательная. Данные занести в таблицу 4

Таблица 4 – Коэффициент усиления ЭМУ

K	Ki	Ku	Кр
Без ОС			
ОС положительная			
ОС отрицительная			

Содержание индивидуального отчета

- 1. Название, цель работы.
- 2. Схема лабораторной установки с описанием.
- 3. Таблицы с результатами измерений.
- 4. Результаты расчетов.
- 5. Выводы.

Контрольные вопросы

- 1. Назначение, устройство и принцип действия МУ.
- 2. Пояснить зависимость $Z = f(I_v)$.
- 3. Что представляет собой характеристика «вход выход» и как она экспериментально снимается?
 - 4. Назначение и принцип действия обратной связи в МУ.
- 5. Коэффициенты усиления K_i ; K_u ; K_p , порядок их расчета. Влияние обратной связи на коэффициент усиления.